

ISTRUZIONE D'USO

- SVITARE I COLLEGAMENTI DELLE CANDELETTE
- COLLEGARE IL MORSETTO ROSSO DEL TESTER AL POLO POSITIVO DELLA BATTERIA.
- COLLEGARE IL MORSETTO BLU DEL TESTER AL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA
- FISSARE IL MORSETTO A COCCODRILLO AL PERNO DI COLLEGAMENTO DELLA CANDELETTA DA CONTROLLARE
- ASPETTARE FINO A QUANDO SI ILLUMINA LA SPIA ROSSA. IL TESTER ORA E' OPERATIVO.
- SCHIACCIARE IL TASTO "START" DEL TESTER: LA SPIA VERDE SI ACCENDE.
INIZIARE IL CONTROLLO PREMENDO IL PULSANTE SPIA.
- SE L'INDICE SI FERMA ALL'INTERNO DEL SETTORE VERDE LA CANDELETTA E' PIENAMENTE FUNZIONANTE. SE L'INDICE SI FERMA ALL'ESTERNO DEL SETTORE ROSSO, SIGNIFICA CHE LA CANDELETTA E' DIFETTOSA.

DURATA DEL CONTROLLO: CA. 12 SECONDI.

- DOPO IL TEST SI ILLUMINA LA SPIA ROSSA; SI CONTINUA CON LA PROSSIMA CANDELETTA.

DA UN CORTO CIRCUITO DELLA CANDELETTA E' POSSIBILE CHE IL FUSIBILE SI BRUCI.

SOSTITUZIONE FUSIBILE IN COMMERCIO DI 16 Amp. LUNGHEZZA.